

Handleiding menu KerkWebRadio versie 1.15.285

Nieuwe display teksten als ondertitel .

Bij inbellen op een bezette telefoonlijn: **Lijn niet vrij**

Bij inbellen zonder telefoon lijn: **Modem fout**

Tijdens het luisteren de telefoon opnemen: **Lijn verbroken**

Na verbinding met de server: **Geen uitzending / Zendt uit**

Na drukken op de Volume knop (bij instelling **Mute Normaal**): **Geluid uit**

Na selectie archieven :

gisterenmorgen/middag/avond

eergisterenmorgen/middag/avond

afgelopen woensdagmorgen/middag/avond

vorige week zondagmorgen/avond

zondagmorgen/middag/avond twee weken geleden

zondagmorgen/middag/avond drie weken geleden

Wissen instellingen

Ontvanger inschakelen

Na 1 seconde de **TERUG** toets indrukken totdat de melding **Wis instellingen** verschijnt.

Daarna **OK** indrukken.

Opmerking

Bij het niet goed functioneren van de ontvanger: **Wis instellingen**.

Bij blijvende problemen: contact opnemen met de helpdesk.

Menustructuur

⌘ = Indrukken **OK** knop

▼ = Indrukken **Omhoog toets** / **omlaag toets**

Menu:

⌘ (langer dan 3 seconden)

Audio (was **Algemeen**)

⌘ **Standaardvolume**

⌘ [25] ▼ [0 – 50]

▼ **Audio weergave**

⌘ [**Speaker**] ▼ [**Lijn**] [**Hoofdtelefoon**](was Lijn regelbaar)

▼ **Mute draaiknop**

⌘ **Uit**

⌘ [**Uit**] [**Normaal**]

Instelling **Mute Normaal**

Volumeknop 1^e keer indrukken: Bij een live uitzending wordt het geluid uitgeschakeld
Bij een archief uitzending stopt de uitzending (pauze)

Volumeknop 2^e keer indrukken: Bij een live uitzending wordt het geluid weer ingeschakeld
Bij een archief uitzending gaat de uitzending verder

Handleiding menu KerkWebRadio versie 1.15.285

Instelling **Mute Uit**

Bij kortstondig indrukken Volumeknop geen actie

Bij indrukken **volumeknop langer dan 3 sec.** zelfde actie als bij de instelling **Normaal**.

Menu :

↳ (langer dan 3 seconden)

Audio

▼ **Netwerk**

↳ **Verbindingswijze**

↳ [Via Modem 1] ▼ [Via modem 2] [geen] [Via ethernet]

↳ **Ethernet** Wijzig...

↳ **DHCP**

↳ [Aan] ▼ [Uit]

▼ **Modem inst.1** Wijzig...

↳ **Telefoonnummer**

↳ 0676096663

▼ **Modem inst.2** Wijzig...

▼ **Voorkies 0**

↳ [Uit] ▼ [Aan]

DHCP (Via internet)

De **DHCP** instelling is standaard ingesteld op **Aan**

Voor de handmatige instellingen bij **DHCP Uit** zie de handleiding KWR

Menu :

↳ (langer dan 3 seconden)

Audio

▼ **Netwerk**

▼ **Afspeellijst**

▼ **Informatie**

▼ **Speciaal**

↳ **Beheer**

↳ 00000 (Pincode opvragen bij de helpdesk)

↳ **Aut.verbreken** ▼ 0-5 volt / Uit

↳ [0-5 volt] ▼ [Uit]

▼ **Line test**

↳ Zie hiervoor de handleiding KWR

▼ **Tijd begrenzing**

↳ [3 uur] ▼ [0-12 uur]

▼ **Aan/uit**

↳ [Normaal] ▼ [Automatisch aan] ▼ [Altijd aan]

Normaal:

Ontvanger schakelt uit na een time out en start niet meer op.

Automatisch aan:

Na een spanningsonderbreking start de ontvanger weer op

Ontvanger schakelt uit na een time out en start niet meer op.

Altijd aan:

Ontvanger schakelt uit na een time out en start weer op. Blijft naar verbinding zoeken!

Toepassing: verzorgingshuis